

Dansk

Enhedsbeskrivelse

- a Lysstyrke og farve
- b Døråbnerknapp
- c LED-indikator
- d Taletast
- e Mikrofon

Besvarelse af dørøpkald

Du kan tage imod samtalen inden for 45 sekunder, efter at den sidste ringetone har lydt, ved at trykke på taletasten. Samtalen afsluttes ved at trykke kort på taletasten. Det indvendige system overfører altid kun sprog i en retning og skifter automatisk. Fungerer det automatiske skift ikke på grund af meget støj ved dørstationen, kan taleretningen fra stationen til indendørs brug til dørstationen fremtvinges ved at trykke på taletasten og holde den nede.

Aktivering af døråbner

Når du trykker på døråbnerknappen, åbnes døren, hvis den seneste opkald blev foretaget, i 3 sekunder.

Ekobling af ringeklokke

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der ikke er foretaget dørkald eller føres en samtale. Trykkes to gange på taletasten, fra- og tilkobles alle ringetoner igen; som henvisning til, at lyden er blevet slukket, lyser LED-lampen rød. Når en besøgende ringer på døren, så længe stationen til indendørs brug står på mute, blinker LED-lampen.

Valg af dør station

Tryk på taletasten for at opbygge en forbindelse til dørstationen, hvor der sidst blev ringet fra.

Aktivering af lys

Trykkes to gange på døråbnerknappen, tændes belysningen, hvis din elektriker har tilsluttet denne.

Opkaldstone-melodi

Der kan vælges mellem 11 opkaldstone-melodier. Der indstilles altid opkaldstone-melodien til den dør, hvor der sidst blev ringet fra, tryk altså først på ringeklokken på hoveddøren eller entrédøren. (Til internt opkald eller gruppeopkald kan der også vælges en anden opkaldstone-melodi).

Ved et aktiveret opkald tryk på taletasten og døråbnerknappen og hold dem nede i 3 sekunder. Opkaldstone-melodien kan indstilles ved at trykke på taletasten. Den indstillede opkaldstone-melodi gemmes.*

Opkaldstoneens lydstyrke

Taletasten og døråbnerknappen trykkes ned og holdes nede i 3 sekunder, den indstillede lydstyrke for opkaldstone høres. Lydstyrken kan øges i 5 trin ved at trykke på taletasten. Den indstillede lydstyrke gemmes med det samme.*

Talelydstyrke

Når der findes en taleforbindelse, tryk på taletasten og døråbnerknappen og hold dem nede i 3 sekunder. Lydstyrken kan øges i 5 trin ved at trykke på taletasten. Den indstillede lydstyrke gemmes med det samme.*

Lysstyrke og farve

Lysstyrke og farve kan øges i 7 trin ved at trykke på tasterne. Den indstillede værdi gemmes med det samme.

Programmering af tryk

Tasterne kan også konfigureres med andre funktioner. Yderligere oplysninger fås hos Deres elinstallatør.


Vedligeholdelse

Rengør kun indendørsmodellen med en blød, fugtig klud, der er dyppet i mildt sæbevand. Tør rengøring, skrappe rengøringsmidler og skuremidler kan beskadige overfladen. Detaljerede plejetips kan downloades under www.siedle.com.

Service

Med hensyn til garanti gælder lovens bestemmelser. Udskiftning af enheden ved service foretages af Deres elinstallatør.

* Timeout for programmering efter 10 sekunder inaktivitet.



VIB 150-0

SSS SIEDLE

Bedienungsanleitung
für den Endkunden
**Video-Innenstation
Siedle Basic**

Operating Instructions
for end users
**Video indoor station
Siedle Basic**

Notice d'utilisation
pour le consommateur
**Platine intérieure vidéo
Siedle Basic**

Istruzioni per l'uso
per il cliente finale
**Posto interno video
Siedle Basic**

Gebruikershandleiding
voor de eindgebruiker
**Video binnenstation
Siedle Basic**

Benjeningvejledning
til slutbrugeren
**Video-svartelefon
Siedle Basic**

Bruksanvisning
for slutkunden
**Video-innomhusstation
Siedle Basic**

Instrucciones de empleo
para el cliente final
**Estación interior de video
Siedle Basic**

Instrukcja obsługi
dla odbiorcy końcowego
**Stacja wewnętrzna wideo
Siedle Basic**

Инструкция по эксплуатации
для конечных клиентов
**Внутренняя видеопанель
Siedle Basic**