

Advarsel og Alarm.

Lyser gult ved advarsler og rødt ved alarmer.
Se Instruktionsbog side 9.

Ophæv automatisk betjeningslåsen.

Tryk på den aktuelle luftmængde i mindst 1 sekund.

Indstil luftmængde.

Tryk på den aktuelle luftmængde og træk med fingeren til den ønskede luftmængde.



Ferie mode symbol.

Vises under feriemode.

Aktivér Ferie mode.

Tryk i mindst 2 sekunder.

"auto".

Vises ved automatisk drift af anlægget.

Mini-B USB port.

Se Instruktionsbogen side 6.

Funktionsknop:

Start eller genstart automatisk drift.

Tryk.

Deaktivér Ferie mode.

Tryk.

Start drift manuel.

Dobbelttryk.

Standby.

Tryk hvis anlægget er i drift.

Sluk.

Tryk i mindst 2 sekunder. Anlægget skal herefter startes vha. funktionsknappen.

Børnesikring.

Se Instruktionsbogen side 6.

